

# Virtualbox – Virtuelle Laufwerke und Netzwerklaufwerke

- Domänencontroller erstellen.
- Organisationseinheiten und dessen Gruppen erstellen:
  - Kapsch
    - Gruppe
      - G\_Buchhaltung
        - Buchhaltung (Gruppe)
      - G Management
        - Management (Gruppe
      - G Mitarbeiter
        - Mitarbeiter (Gruppe)
    - Mitglieder
      - Buchhaltung
      - Management
      - Mitarbeiter



VM ausschalten.

 In Virtualbox den Domänencontroller-VM auswählen -> Massenspeicher klicken.




ttenzeichen anklicken

• Auf "Erzeugen" klicken.



 Festplatte 20GB geben und "Volle Größe im Voraus allozieren" anticken.




virtuelle Festplatte erstellt wird.

• Festplatte hinzufügen und auf die neue Platte doppelt klicken.




- VM starten.
- Rechtsklick auf Windows Logo → Datenträgerverwaltung
- GPT auswählen und auf "OK" klicken




 Runterscrollen und Rechtsklick auf die neue Platte machen → einfache Volume erstellen.




#### • Laufwerkebuchstabe S: zuweisen




Volumebezeichnung: Daten
 Schnellformatierung durchführen




- 5 Ordner erstellen
  - Buchhaltung
  - Global
  - Home
  - Management
  - o Temp




Rechtsklick auf Buchhaltung → Eigenschaften




#### • Freigabe → Erweiterte Freigabe







"Diesen Ordner freigeben" anticken und auf "Berechtigungen" klicken.

- Gruppen "Administratoren" und "Buchhaltung" hinzufügen.
  - o Der Gruppe Buchhaltung "Ändern" geben
  - Den Administratoren "Vollzugriff" geben.
- OK klicken







Vererbung deaktivieren.




• "Vererbte Berechtigungen in explizite Bere.." klicken




"Benutzer (KPS\Benutzer) auswählen.



## • "Prinzipal auswählen" klicken




• "Buchhaltung" hinschreiben und auf OK drücken.



• Den anderen "Benutzer" auswählen.




Prinzipal auf die gleiche Gruppe ändern.




doppelklick auf "ERSTELLER-BESITZER"




• Den Haken von "Berechtigungen ändern" und "Besitz übernehmen" weggeben.




• Die Sicherheitseinstellungen von "Buchhaltung" sollen am Ende wie abgebildet aussehen.




Bei dem Ordner "Management" genau dasselbe Spiel.
 Erweiterte Freigabe → Berechtigungen




• Die Sicherheitseinstellungen für Management sehen so aus.




### • Erweiterte Freigabe von "Global"




Erweiterte Sicherheitseinstellungen von "Global"




• Authenfizierte Benutzer statt Benutzer als Prinzipal auswählen.




 Bei den Homeordner muss bei der Freigabename am Ende ein Dollarzeichen (\$) stehen.
 Die Berechtigungen sollen Ändern für die Domänen-Benutzer sein.




Eines von den Benutzern auswählen.
 Man muss die Berechtigungen des Home-Ordners auf "Nur diesen Ordner" einsetzen.
 Bei den Berechtigungen soll "Lesen, Ausführen" ausgewählt sein.




• Bei den anderen Benutzer nur "Ordner erstellen" auswählen.




• Bei "ERSTELLER-BESITZER" die Berechtigungen "Berechtigungen ändern" und "Besitz übernehmen" wegticken.




- Neue Organisationseinheit mit den Namen "Laufwerke" erstellen.
  - $\circ$  Rechtsklick auf Laufwerke  $\rightarrow$  Neu  $\rightarrow$  Freigegebener Ordner




- Für jede einzelne Freigabe ein Eintrag erstellen
  - o z.B. Management




 Beim Hinzufügen der Home Ordner muss man den folgenden Pfad hinschreiben: "\\SERVERNAME\\$Home\%LogonUser%"




 $\circ \;\;$  Man soll am Ende fünf Einträge haben.




- Gruppenrichtlinienverwaltung öffnen
- Auf der Organisationseinheit "Mitglieder" ein neues GPO mit beliebigem Namen erstellen.




Rechtsklick auf den neuen GPO und dann auf "Bearbeiten klicken"




 Auf Benutzerkonfiguration → Einstellungen → Windows-Einstellungen → Laufwerkzuordnungen



Rechtsklick auf das weiße Feld.
 Neu → Zugeordnetes Laufwerk




Aktion auf "Erstellen" setzen und dann auf den "…" Knopf klicken.



 Richtigen Laufwerk auswählen. In diesem Fall ist es der Home Laufwerk. • Bitte feststellen, dass am Ende des Pfades "%LogonUser%" steht.


"Verbindungen wiederherstellen" anticken, Laufwerkbuchstabe als "H:" festlegen und die Beschriftung "Home" eingeben.




• Gemeinsame Option auswählen.




- "Im Sicherheitskontext…" und "Zielgruppenadressierung auf Elementebene" anklicken.
- "Zielgruppenadressierung" klicken.



### Neues Element → Sicherheitsgruppe auswählen




• Den "..." Knopf anklicken.



• "Domänen-Benutzer" schreiben und auf "OK" drücken




• Man sollte ein ähnliches Ergebnis wie auf dem Bild haben.




o Ok klicken.


• Bei dem GPO-Editor muss man jetzt auf "Ordner" klicken.




Auf dem leeren Feld klicken und dann auf → Neu →Ordner




• Aktion auf "Erstellen" setzen und dann den Netzwerk-Homepfad eingeben.




• Gemeinsame Option auswählen.




- "Im Sicherheitskontext…" und "Zielgruppenadressierung auf Elementebene" anklicken.
- "Zielgruppenadressierung" klicken.




Neues Element → Sicherheitsgruppe auswählen




• Den "..." Knopf anklicken.



• "Domänen-Benutzer" schreiben und auf "OK" drücken



Man sollte ein ähnliches Ergebnis wie auf dem Bild haben.




- o Ok klicken.
- Für alle Gruppen einen GPO erstellen.
  - ✓ ☑ Buchhaltung
    ☐ Buchhaltung
  - ✓ 🖺 Management

     Management
  - ✓ ☑ Mitarbeiter

    ∭ Mitarbeiter


• Auf "Laufwerkzuordnungen" ein Laufwerk erstellen.




• Aktion auf "Aktualisieren" setzen und auf das "…" Knopf klicken




Passende Laufwerk f
ür die Gruppe ausw
ählen.




 Verbindungen wiederherstellen" anticken, Laufwerkbuchstabe als gewünschte Buchstabe festlegen und für die Beschriftung den Gruppenname eingeben.




Gemeinsame Option auswählen.




- "Im Sicherheitskontext…" und "Zielgruppenadressierung auf Elementebene" anklicken.
- "Zielgruppenadressierung" klicken.




## Neues Element → Sicherheitsgruppe auswählen




• Den "..." Knopf anklicken.



• Den Gruppennamen hinschreiben und dann auf "OK" klicken.





• Das gleiche bei den anderen Gruppen machen.

## ● Neue GPO erstellen ✓ ☐ Kapsch → ☐ Gru ✓ Orthandenes Gruppenrichtlinienobjekt hier erstellen und verknüpfen... ✓ ☐ Mit ✓ Orthandenes Gruppenrichtlinienobjekt verknüpfen...

○ Bearbeiten


✓ 🖺 Kapsch

☐ Temp


→ ☐ Grup Bearbeiten...

> 🛅 Lauf


 Our Auf Benutzerkonfiguration → Richtlinien → Windows-Einstellungen → Skripts → Anmelden Doppelklick machen




• Auf "Dateien anzeigen" klicken.



Output
 ○ Auf Ansicht → Ein/Ausblenden → Datennamenerweiterungen klicken



Neuen Textdokument erstellen und öffnen



• Folgenden Befehl in den Textdokument eingeben:




o Abspeichern


• Textdokument auf "tempordner.bat" umbenennen.



○ Login-Skript hinzufügen.



o Auf "Durchsuchen" klicken und den Skript auswählen.



o Man hat jetzt den Skript in die GPO hinzugefügt.

